

## GN 7100

### Připojení telefonu

- Vložte/namontujte stojánek náhlavní soupravy do držáku na pravé straně telefonu
- Připojte šňůru telefonního vedení k telefonu. Vložte svou náhlavní soupravu do QD-přípojnice/konektoru (quick disconnect connector). GN 7100 může být použit se všemi náhlavními soupravami GN Netcom
- Otevřete bateriový prostor na spodní straně telefonu. Vložte baterii a uzavřete bateriový prostor.
- Můžete instalovat telefon na stěnu při využití dodaného nástěnného příslušenství. Namontujte příslušenství na stěnu a připevněte telefon. Pootočte stojánkem náhlavní soupravy o 90 ° směrem k vrchní části telefonu.

### Nastavení hodin

Telefon má vestavěny hodiny reálného času. Ukazují skutečný čas a čas pro příchozí hovory v paměti.

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ (zapnuto/vypnuto)
- Stiskněte tlačítko „Set Mode“ pro nastavení režimu. Na displeji se zobrazí blikající hodinový kód.
- Stiskněte tlačítko „HOUR“ pro nastavení hodin. Stiskněte tlačítko následně a nastavte hodiny
- Stiskněte tlačítko „MIN“ pro nastavení minut. Stiskněte tlačítko následně a nastavte minuty
- Stiskněte tlačítko „Set Mode“ pro opuštění režimu nastavení
- Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro vypnutí telefonu.

### Nastavení časového režimu

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro zapojení telefonu. Stiskněte tlačítko „Set Mode“ pro zobrazení hodin. Poté stiskněte tlačítko „Time Mode“ pro přepnutí funkce RTC (real time clock) mezi režimy 12- a 24-hodinovými.

### Zobrazení hodin

- Stiskněte tlačítko „HOUR“ pro zobrazení hodin při provozu telefonu. Pro návrat k zobrazené době obsazení linky, stiskněte znovu tlačítko „HOUR“.

### Nastavení volacího signálu

Můžete nastavit hlasitost a zvuk volacího signálu na pravé straně telefonu.

- Nastavení intenzity přenosu zvukových signálů je třípolohové: „Off“ (vypnuto), Low (nízká) a High (vysoká)
- Ovládání zvuku signálu může být nastaveno ve třech různých režimech: Low (nízký), Medium (střední), High (vysoký).

### Uskutečnění / realizace hovoru

- Nasadte si náhlavní soupravu
- Stiskněte tlačítko „On/Off“ a čekejte na oznamovací tón. On-line indikátor na tlačítku „On/Off“ se rozsvítí.
- Zadejte telefonní číslo. Číslice jsou zobrazeny na displeji.

**Note:** Telefon umí zpracovat až 32 číslic / číselných znaků, ale na displeji se zobrazí pouze posledních 10 zadaných číslic /číselných znaků.

- Nastavte hlasitost ve své náhlavní soupravě při využití „Receive Volume Control“ (ovládání hlasitosti příjmu) na pravé straně telefonu.
- Při ukončení hovoru stiskněte tlačítko „On/Off“.



## Převzetí hovoru

- Nasadte si náhlavní soupravu
- Stiskněte tlačítko „On/Off“ a převezměte hovor
- Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro ukončení hovoru

## Funkce na telefonu

### Opakování posledního volaného čísla

Jestliže jste se nedovolali, nebo je přetížená linka, může být použito tlačítko pro opakované vytočení čísla – „Redial Button“, aby byl šetřen váš čas a poslední číslo je znovu voláno.

- Poslední volané číslo je automaticky uchováno v paměti.

**Pro opětné volání:** Stiskněte tlačítko „On/Off“ a poté tlačítko „Redial“

**Pro ověření posledního volaného čísla:** Stiskněte tlačítko „On/Off“. Poté stiskněte tlačítko „Memory Check“ a vzápětí tlačítko „Redial“.

### Umlčení mikrofonu

- Přejete-li si mluvit bez toho, aby vás slyšel volající, stiskněte tlačítko „Mute“ na telefonu. Volajícího můžete i nadále slyšet. Jestliže je mikrofon „umlčen“, rozsvítí se indikátor vedle tlačítka.

### Zobrazení seznamu opětně volaných čísel

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro zapojení telefonu. Stiskněte tlačítko „Memory Check“ a poté tlačítko „Redial“.

### Jednodotyková tlačítka

- Je možné uložit nejpoužívanější telefonní čísla do „Memory Buttons“ (paměťových tlačítek). Potom můžete vyvolat tato čísla stisknutím pouze jediného tlačítka.

Existují tři způsoby ukládání čísel do paměti:

#### A Uložení čísel, je-li přístroj vypnut

- Stiskněte tlačítko „On/Off“
- Stiskněte tlačítko „Store“ (pro uložení do paměti)
- Zvolte telefonní číslo (mohou být vloženy \* & #, ale ne R)
- Stiskněte opět tlačítko „Store“
- Stiskněte M1, M2 nebo M3
- Stiskněte opět tlačítko „On/Off“ pro odpojení

#### B Uložení čísel při volbě

- Stiskněte tlačítko „On/Off“
- Zvolte telefonní číslo (mohou být vloženy \* & #, ale ne R)
- Stiskněte opět tlačítko „Store“
- Stiskněte M1, M2 nebo M3
- Stiskněte opět tlačítko „On/Off“ pro odpojení

#### C Uložení čísla ze seznamu opětně volaných čísel

- Stiskněte tlačítko „On/Off“
- Stiskněte tlačítko „Memory Check“
- Stiskněte tlačítko „Redial“
- Stiskněte tlačítko „Store“
- Stiskněte M1, M2 nebo M3
- Stiskněte opět tlačítko „On/Off“ pro odpojení



### **Zobrazení čísel (z) jednodotykové/jednotlačítkové volby**

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ a vzápětí tlačítko „Memory Check“. Stiskněte M1, M2 nebo M3 pro zobrazení uloženého čísla. (\*, #, a R se objeví různě na obrazovce)

### **Volání čísel (z) jednodotykové/jednotlačítkové volby**

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ a čekejte na oznamovací tón. Stiskněte M1, M2 nebo M3.

### **Vymazání čísel (z) jednodotykové/jednotlačítkové volby**

- Uložená čísla nemohou být vymazána. Číslo může být zaměněno následujícím dle postupu platného pro ukládání čísel do paměti. Nebo uložte toto číslo jako „0“.

**Poznámka:** Jestliže váš telefonní systém čeká na nový oznamovací tón po „nule“ při realizaci vnějších hovorů, budete muset uložit pouze vnější číslo – bez „nuly“. Při volbě stlačte nulu, vyčkejte oznamovacího tónu a poté stiskněte paměťovou klávesu („Memory Key“).

### **Slabá baterie**

- Jestliže se výkon baterie příliš snížil, rozsvítí se na displeji symbol baterie. Typ baterie: 24A, velikost AAA

### **Odstraňování poruch**

- Ujistěte se, že vše je správně zapojeno a baterie je plně nabitá (Použijte „Příručku pro uživatele“ k získání dalších instrukcí).
- Odpojte veškerá přídatná zařízení. Jestliže telefon funguje, chyba je v jiném zařízení.
- Nahradte telefon GN 7100 jiným telefonem, který funguje správně. Jestliže i tento další telefon funguje, porucha je způsobena telefonem GN 7100.
- Jestliže náhradní telefon nefunguje, chyba pravděpodobně tkví v telefonní šňůře.

Pokud máte nějaký problém nebo dotaz týkající se vašeho telefonu, obraťte se na svého prodejce.

